

Bedienungsanleitung für Black Leaf Digitalwaage 4030130 und 4030131

Wir danken Ihnen für den Erwerb dieser Digitalwaage! Die vorliegende Anleitung soll Ihnen dabei helfen, Ihre Waage rasch in Betrieb zu nehmen. Waagen sind Präzisionsinstrumente und liefern nur dann optimale Ergebnisse, wenn sie sorgsam und mit Geschick benutzt werden.

### **Was ist im Karton**

Bedienungsanleitung

Zwei AAA Batterien

Digitalwaage mit Bedeckung/Schale

### **Tastenbeschreibung**

M: MODUS – Ändern der Wiegeeinheit. Gedrückt halten, um den Kalibriermodus zu ändern (siehe Kalibrierung).

AN/TARE – Anschalten der Waage. Gedrückt halten, um die Waage auszuschalten. Drücken, um auf Null zu stellen, oder mit Tara-Funktion beim Wiegen Behältergewicht abzuziehen (siehe Tara Funktion).

### **Tara Funktion**

Die Tara Funktion erlaubt, das Gewicht des Containers abzuziehen, so dass das Display nur das Gewicht des Inhalts anzeigt.

Setzen Sie die leere Schale oder den Container auf die Plattform.

Drücken Sie den AN/AUS-Knopf, um das Gewicht des Containers abzuziehen. Legen Sie Gegenstände in den Container und lesen Sie das Gewicht am Display ab.

**Hinweis:** Nach Wegnahme des Behälters wird ein negatives Gewicht angezeigt. Erneut auf AN/AUS drücken, um die Anzeige auf 0 zurückzusetzen.

### **Genauigkeit**

Die Waage wird vom Werk aus kalibriert geliefert und die meisten Benutzer müssen ihre Waage lange Zeit nicht kalibrieren. Prüfen Sie bitte regelmäßig die Genauigkeit Ihrer Waage mit einem Kalibriergewicht und kalibrieren Sie, wenn nötig, neu.

**Hinweis:** Nur zuverlässige Kalibriergewichte verwenden. Flaschen oder Dosen mit aufgedrucktem Gewicht auf der Seite sind nicht geeignet, um die Genauigkeit zu prüfen, da diese Werte ungenau sind und nicht das Gewicht des Behälters miteinschließen (Nettogewicht).

### **Wiegen des ersten Gegenstands**

1. Zum Einschalten der Waage die Taste AN/AUS drücken.
2. Den Gegenstand in die Mitte der Wiegeplatte legen.
3. Auf dem Display das Gewicht ablesen. Durch Drücken auf MODUS kann die Wägeeinheit umgeschaltet werden.
4. Die Auto-Off-Funktion schaltet die Waage nach 3 Minuten ohne Bedienung automatisch ab. Zum Abschalten AN/AUS gedrückt halten.

### **Vermeiden Sie**

Elektromagnetische Störungen / Unebene Abstellflächen /Hohe Feuchtigkeit / Luftzug / Vibrationen / Extreme Temperaturen

### **Kalibrierung**

**Die Kalibrierung ist permanent eingestellt und darf nur mit präzisen, den Anforderungen der vorliegenden Waage entsprechenden Kalibriergewichten erneut vorgenommen werden (siehe nachstehende Aufstellung). Keine Münzen oder andere Gegenstände zum Kalibrieren verwenden.**

1. Das für die Waage benötigte Gewicht vorbereiten (siehe nachstehende Aufstellung).
2. Die Kalibrierung auf einer waagerechten ebenen Fläche vornehmen und zuvor die Temperatur der Waage, der Raumtemperatur angleichen.
3. Zum Einschalten der Waage auf AN/AUS drücken und die Stabilisierung der Waage abwarten.
4. So lange auf MODUS drücken, bis CAL zur Anzeige kommt.
5. Sicherstellen, dass die Wiegeplatte leer ist und zur Bestätigung der Nullpunkteinstellung auf M drücken.
6. Auf dem Display kommt das benötigte Kalibriergewicht blinkend zur Anzeige.
7. Das benötigte Kalibriergewicht in der Mitte der Wiegeplatte ablegen.
8. Die Meldung PASS wird angezeigt, wonach die Waage zu normalem Wägebetrieb zurückkehrt. Die Waage kann nun abgeschaltet oder zum Wiegen benutzt werden.