

Instruction Manual



21+

NOTE!
PLEASE DO NOT PUT THIS PRODUCT AWAY OR LEAVE IT FOR EXTENDED PERIODS OF TIME WITH LOW CHARGE BECAUSE IF THE BATTERY FALLS BELOW 2% THEN IT WILL NO LONGER ACCEPT A CHARGE.

DISCLAIMER
 Thanks for purchasing the XVAPE AVANT. To ensure the best experience, please read and understand the instructions fully before your first use of the XVAPE AVANT. We strongly recommend these instructions are kept for future reference.

We hope you enjoy the quality and performance of your new XVAPE AVANT.

User must be of legal age within any given jurisdiction to purchase or use the XVAPE AVANT, use this product in moderation. This product should not be used by a child, while driving and/or operate heavy machinery, minor, women who are pregnant and/or breast feeding and those with life threatening illnesses without first consulting a doctor.



Note that the XVAPE AVANT is not a medical device and is not intended to administer medicinal or illegal substances of any kind, diagnose, cure, treat or prevent any diseases or other conditions.

Any illegal use of this device could subject the user to severe fines, penalties and/or imprisonment under the law of their (and/or other) jurisdictions.

THIS PRODUCT DOES NOT CONTAIN ANY HERBAL MATERIAL.

1

2



SPECIFICATIONS

Battery Capacity	1500mah(Lithium-Polymer)
Charging Voltage/Current	5V/1A
Working Voltage	3.3-4.2V
On/Off	Click power button 3 times consecutively
Temperature Change	Press and hold power button 3 seconds
Battery Low	Light flashes 5 times rapidly
Heating	Whole Ceramic
Size	98*33*18mm(3.85*1.3*0.7inch)
Weight	70g (2.47oz)
Short Circuit Protection	LED lights flash 10 times rapidly
Capacity of the heating oven	0.9ML
Temperature settings	5 temperature settings

3

4

OPERATION GUIDE

LOAD
 Open the magnetic cap to expose the heating chamber, pack in herbal material and close the cap. Note that the tighter the chamber is packed, the more draw resistance will be experienced.
 If over-packed the XVAPE AVANT won't have good airflow.

Do not over load the device chamber with desired materials, for devices with variable temperature settings, please find the best setting that is comfortable and safe for your enjoyment.

TURN ON AND ADJUST
 To turn the vaporizer on, click the power button 3 times. When the unit is on, the LED light will indicate the battery level.

5

6

To toggle between heat settings, press and hold the power button. The LED lights will light up as temperature changes.

OPERATE
 Once you have set device at your desire settings, waiting till the light become solid and then inhale and the device automatically begins vaping.
 To operate the vaporizer, simply draw steadily and deeply through the mouthpiece. The unit will auto shut off in 3.5 minutes from when turned on. If you are done vaporizing earlier than the auto shut off, simply click the power button 3 times to turn off.

LIGHT VAPOR

 180°C (356°F)

DENSE VAPOR

 210°C (410°F)

7

8

UNLOAD
WARNING
DO NOT TOUCH THE HEATING CHAMBER IMMEDIATELY AFTER USE, PLEASE ALLOW DEVICE TO COOL DOWN.
 To unload dry herb from the XVAPE AVANT, open the magnetic cap to expose the heating chamber, clean out vaped material with pack tool and close the cap.

CHARGING
 1. To protect and extend the battery, it is recommended to charge your XVAPE AVANT at least 3 hours before initial use.
 2. When plugged in and charging, the power light will be illuminated.
 3. The led will turn off when the battery is fully charged.

Caution
 Charge the battery with a good quality & dedicated charger. Never more than 5V/1A. Otherwise, it will cause damage to battery, serious personal injury, fire.

After using the XVAPE AVANT or charging, please allow the device to cool down before touch and storage. It should be stored in a clean, dry place protected against the effects of weather and out of the reach of children and pets.

If you have any concerns or if there is any problem, please switch off the XVAPE AVANT and remove it from the charger immediately. Do not try to remedy any defect yourself. Contact our customer service directly at support@topgreencig.com

CLEANING AND MAINTENANCE
 For the best performance, the XVAPE AVANT should be regularly cleaned.
 While your device is turned off and cooled down, first remove the magnetic cap. You may either use a damp cloth or cotton swab to clean the mouthpiece and heating cup. Allow it to air dry or dry off with a soft cloth or towel after cleaning.

9

10

WARNING
DO NOT TOUCH THE HEATING ELEMENT IMMEDIATELY AFTER USE, PLEASE ALLOW DEVICE TO COOL DOWN.
DO NOT SUBMERGE OR CLEAN WITH WATER OR ISOPROPYL ALCOHOL.

SAFETY
 Prior to your first use, please read and fully understand the instructions including the safety information. We recommend that these instructions be kept for future reference.
 Failure to follow warnings may result in a safety hazard including electric shock, fire, property damage, bodily injury or death.

AGE
 You must be of legal age in your and other jurisdiction to purchase or use the XVAPE AVANT for adult use only.

USE
 Never use the product before reviewing the manual in its entirety. If any section or topic is unclear, prior to use, please contact customer service for clarification.
 This product should not be used by children, women who are pregnant or breast feeding, or those with life threatening illnesses without first consulting a doctor. It is recommended that all users consult a doctor prior to use with your chosen herb or concentrate. Note that the XVAPE AVANT is not a medical device and is not intended to diagnose, cure, treat, prevent any diseases or other medical conditions. XVAPE AVANT is not intended to administer medicinal or illegal substances of any kind. Any illegal use of this device could subject the user to severe fines, penalties, and/or imprisonment under the laws of your and other local jurisdiction.

DAMAGE
 Immediately discontinue use of the product if the vaporizer unit is damaged in any way including but not limited to: dents, overheating, unusually restrictive airflow, and/or electrical malfunctions. Do not attempt to repair product by disassembly of non-replaceable parts except Mouthpiece, Packing Tool. Please contact customer service for help with any damaged unit.

11

12

All Batteries may explode or burst into flame if used improperly or mistreated. Do not disassemble, puncture, tamper, cut, crush, short-circuit, incinerate or expose to water, fire or high temperature above 60°C or 140°F. Never use damaged or improperly wrapped batteries with this device.

It is your responsibility to understand the dangers as well as the proper procedures for handling all batteries. Do not dispose of in trash containers nor litter the environment. Please recycle or dispose according to local safety regulations law. (Suggested to cover terminals with proper insulating tape before disposal)

WARNING
THIS PRODUCT IS NOT INTENDED FOR NICOTINE.
PRODUCT IS DESIGNED FOR LEGAL HERB USE ONLY. PRODUCT DOES NOT CONTAIN ANY HERBAL MATERIALS.
KEEP DEVICE AWAY FROM CHILDREN AND PETS.

LIMITED WARRANTY
 The product is warranted for a period of one (1) year from purchase with receipt or one (1) year from date of manufacture without receipt against defects in manufacturing, workmanship, and materials. This device is designed for the use of legal herb only. Any use of the XVAPE AVANT with illegal substances will void the warranty.

The warranty does not apply to damage caused by accident, abuse, misuse, natural disaster, user error, or use outside the intended use described in the manual. Use outside the intended use as described in this manual also includes any tampering with device in any way including but not limited to modification to alter functionality or modification to alter appearance.

The warranty also does not apply to cosmetic damage including but not limited to dents, scratches/chips to finish, and/or broken plastic parts.

Normal product wear and tear is not covered under warranty. Normal performance degradation of batteries is also not covered by the warranty.

To make a warranty claim, please contact customer support at support@topgreencig.com. The original bill of sale, authenticity code, pictures or videos, and any serial numbers are required to redeem the warranty.

13

14

At the manufacturer's discretion, warranty service will be provided by repair of the product or exchange of the product and/or part with a new or functionally equivalent product/part.

CUSTOMER SUPPORT
 For any question or concerns with the product, it's use or defects, please contact customer support at support@topgreencig.com. We will do our best to provide a response within two (2) business days after receipt of written notice.

www.topgreen-tech.com
 © Topgreen Technology 2023

15

Manuel d'instructions

XVAPE®
AVANT



USER MANUAL
MANUEL D'UTILISATION

21+



ATTENTION !

NE RANGEZ PAS LE VAPORISATEUR NI LE LAISSEZ POUR DES PÉRIODES DE TEMPS ÉTENDUS AVEC UNE CHARGE FAIBLE, CAR LA PILE N'ACCEPTERA PAS DE CHARGE SI ELLE EST À MOINS DE 2 %.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

Merci pour votre achat du XVAPE AVANT. Pour la meilleure expérience, veuillez lire et comprendre entièrement les instructions avant d'utiliser votre XVAPE AVANT. Nous suggérons fortement de conserver ces instructions pour des besoins futurs.

Nous espérons que vous aimerez la qualité et le rendement de votre nouveau XVAPE AVANT.

L'utilisateur doit être d'âge légal prescrit par la loi du territoire donné pour acheter et utiliser le XVAPE AVANT. Utilisez ce produit avec modération. Ce produit n'est pas destiné aux enfants, aux personnes atteintes de maladie potentiellement mortelle sans avoir consulté d'abord un médecin, ni les femmes enceintes ou allaitantes. N'utilisez pas ce produit en conduisant ou opérant la machinerie lourde.

1


Notez que le XVAPE AVANT n'est pas un appareil médical et n'est pas conçu pour administrer des substances médicamenteuses ou illégales. Il n'est pas destiné à diagnostiquer, guérir, traiter ou prévenir des maladies ou tous autres problèmes de santé.

Tout usage illégal de cet appareil pourrait rendre l'utilisateur passible d'amendes sévères, sanctions ou emprisonnement par les lois en vigueur dans leurs juridictions ou autres.

CE PRODUIT NE CONTIENT AUCUNE SUBSTANCE À BASE D'HERBES.


2

VUE D'ENSEMBLE DU XVAPE AVANT



3

CONTENU DE LA TROUSSE XVAPE AVANT



SPÉCIFICATIONS

Capacité de la pile	1500 mAh (Lithium polymère)
Tension de chargement/Courant	5V/1A
Tension de fonctionnement	3,3V à 4,2V
Marche/arrêt	Appuyez rapidement le bouton d'alimentation à 3 reprises
Changer la température	Appuyez et maintenez 3 secondes le bouton d'alimentation
Pile faible	Lumière clignotera 5 fois rapidement
Chauffage	Céramique complète
Taille	98 mm x 33 mm x 18 mm (3,85 po x 1,3 po x 0,7 po)
Poids	70g (2,47 oz)
Protection court-circuit	Lumière DEL clignotera 10 fois rapidement
Capacité de la chambre de réchauffement	0,9 ml
Réglages de température	5 réglages de température

4

GUIDE D'OPÉRATION

REMPLEISSAGE

Ouvrez le bouchon magnétique pour découvrir la chambre de réchauffement. Remplissez la chambre avec des substances à base d'herbes et fermez le bouchon. Notez que, lorsque les herbes sont bien damées dans la chambre, la résistance à l'aspiration sera plus grande.

Si la chambre est trop remplie, le XVAPE n'aura pas un bon débit d'air.




Ne pas sur remplir le bol avec vos plantes, évitez de trop tasser. Pour les appareils avec des températures réglables nous vous invitons à faire des essais afin de trouver les réglages qui vous conviennent le mieux.

5

ALLUMAGE ET RÉGLAGE

Appuyez rapidement le bouton d'alimentation à 3 reprises pour allumer le vaporisateur. Quand l'appareil est allumé, la lumière DEL indiquera la charge de la pile.



6

Pour parcourir les réglages de température, appuyez et maintenez le bouton d'alimentation enfoncé. Les lumières DEL s'allumeront au fur et à mesure que la température change.




7

OPÉRATION

Une fois l'appareil réglé à votre goût, attendez que la lumière soit allumée en continu. Inhalez et ensuite l'appareil commencera automatiquement à émettre de la vapeur.

Pour faire fonctionner le vaporisateur, simplement inhalez la vapeur profondément d'un trait. L'appareil s'éteindra automatiquement 3,5 minutes après sa mise en marche. Si vous avez fini de vapoter avant l'arrêt automatique, simplement appuyez rapidement le bouton d'alimentation à 3 reprises.



8

VIDAGE


AVERTISSEMENT

NE TOUCHEZ PAS LA CHAMBRE DE RÉCHAUFFEMENT IMMÉDIATEMENT APRÈS UTILISATION. VEUILLEZ ATTENDRE À CE QUE L'APPAREIL REFFROIDISSE.

Pour vider le XVAPE AVANT de l'herbe sèche, ouvrez le bouchon magnétique pour découvrir la chambre de réchauffement, enlevez le matériel en utilisant l'outil à damer et ensuite fermez le bouchon.

CHARGEMENT

- Pour protéger et prolonger la durée de vie de la pile, nous vous conseillons de charger votre XVAPE AVANT pour au moins 3 heures avant l'utilisation initiale.
- Lorsque le XVAPE AVANT est branché et se charge, la lumière d'alimentation sera allumée.
- La lumière DEL s'éteindra quand la pile est complètement chargée.



9


Après l'utilisation ou le chargement du XVAPE AVANT, veuillez permettre à l'appareil de refroidir avant de le toucher et le ranger. L'appareil devrait être conservé dans un endroit propre et sèche à l'abri des intempéries et hors de la portée des enfants et des animaux.

Si vous avez des préoccupations ou il y a un problème, veuillez éteindre le XVAPE AVANT et retirez-le du chargeur immédiatement. N'essayez pas de réparer vous-même un défaut. Communiquez avec notre service à la clientèle au support@topgreencig.com.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Pour un meilleur rendement, nettoyez régulièrement votre XVAPE AVANT.

Avant de commencer, assurez-vous que l'appareil soit éteint et refroidi. Ensuite, retirez le bouchon magnétique. Vous pouvez utiliser soit un linge humide ou un tampon de coton pour nettoyer l'embouchure et la chambre de réchauffement. Après le nettoyage, laissez-les sécher à l'air ou en l'essuyant avec un linge ou une serviette douce.



10

AVERTISSEMENT

NE TOUCHEZ PAS L'ÉLÉMENT CHAUFFANT APRÈS AVOIR UTILISÉ L'APPAREIL. VEUILLEZ LAISSER L'APPAREIL REFFROIDIR. NE SUBMERGEZ PAS NI NETTOYEZ AVEC DE L'EAU OU DE L'ALCOOL ISOPROPYLIQUE.

MISES EN GARDE SÉCURITAIRES

Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire et comprendre entièrement les instructions y compris les mises en garde avant d'utiliser votre XVAPE AVANT. Nous suggérons fortement de conserver ces instructions pour des besoins futurs.

Le non-respect de ces avertissements pourrait entraîner des risques pour la sécurité, tels que des décharges électriques, feu, dommages matériels, blessures corporelles ou la mort.

ÂGE

Vous devez être d'âge légal pour acheter et utiliser le XVAPE AVANT selon les lois en vigueur dans votre juridiction ou n'importe quelle autre. L'appareil est destiné seulement à l'utilisation adulte.

11

USAGE

N'utilisez pas l'appareil avant de lire complètement le manuel. S'il y a une section ou un sujet vague, ne l'utilisez pas et communiquez avec le service à la clientèle pour des précisions.

Ce produit n'est pas destiné aux enfants, personnes atteintes de maladie potentiellement mortelle sans avoir consulté d'abord un médecin, ni femmes enceintes ou allaitantes. Nous conseillons à tous les utilisateurs de consulter un médecin avant d'utiliser les herbes ou le concentré choisies. Notez que le XVAPE AVANT n'est pas un appareil médical et n'est pas destiné à diagnostiquer, guérir, traiter ou prévenir des maladies ou tous autres problèmes de santé. Le XVAPE AVANT n'est pas conçu pour l'administration d'aucune substance médicamenteuse ou illégale. Tout usage illégal de cet appareil pourrait rendre l'utilisateur passible d'amendes sévères, sanctions ou emprisonnement par les lois en vigueur dans leurs juridictions ou autres.

DOMMAGES

Cesser immédiatement l'utilisation de cet appareil s'il est endommagé de quelque façon, y compris, mais sans s'y restreindre, comme des bosses ou si l'appareil surchauffe, si la circulation d'air est restreinte, ou il y a des défauts électriques. N'essayez pas de réparer l'appareil en le démontant sauf pour les parties démontables telles que l'embouchure, l'outil à damer. Veuillez communiquer avec le service à la clientèle pour

12

de l'aide avec tout appareil endommagé.

Toute pile pourrait exploser ou s'enflammer si elle est utilisée incorrectement ou abusée. Ne pas démolir, percer, trafiquer, couper, écraser, court-circuiter, incinérer ou exposer à l'eau, le feu ou des températures extrêmes supérieures à 60 °C (140 °F). Ne jamais utiliser des piles endommagées ou mal enveloppées.

Vous êtes responsable de comprendre les dangers ainsi que connaître les procédures de manipulation adéquate des piles. Ne jetez pas les piles dans les poubelles. Assurez-vous de bien jeter les piles et ne polluez pas l'environnement. Veuillez recycler ou jeter selon les règlements de sécurité locaux. (Nous vous conseillons de couvrir les terminaux avec du ruban isolant avant de jeter.)

AVERTISSEMENT

N'UTILISEZ PAS CET APPAREIL AVEC LA NICOTINE.

CET APPAREIL EST CONÇU POUR L'UTILISATION AVEC DE L'HERBE LÉGALE SEULEMENT. CE PRODUIT NE CONTIENT AUCUNE SUBSTANCE À BASE D'HERBES. GARDER CET APPAREIL LOIN DES ENFANTS ET DES ANIMAUX DOMESTIQUES.

13

GARANTIE LIMITÉE

Ce produit est garanti pour une période d'un (1) an dès l'achat, avec le reçu de vente, ou un (1) an dès la date de fabrication, sans reçu de vente, contre les défauts de production, de qualité du travail et de matériaux. Cet appareil est conçu uniquement pour l'usage de l'herbe légal. L'utilisation de substances illégales dans le XVAPE AVANT annulera la garantie.

La garantie ne s'applique pas aux dommages causés par accident, abus, mauvais usages, catastrophes naturelles, erreur d'utilisateur ou usage hors de l'usage décrit dans ce manuel. L'usage hors de celui prévu par ce manuel inclut toute altération du produit y compris, mais ne s'y limite pas, la modification de la fonctionnalité ou l'appareil.

La garantie ne s'applique pas aux dommages superficiels incluant, mais pas limité aux bosses, égratignure et ébréchures à la finition ou des parties plastiques brisées. L'usure normale n'est pas couverte sous la garantie. Le dégradation normal de rendement des piles n'est aussi pas couverte sous la garantie.

Pour une réclamation sous la garantie, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle au support@topgreencig.com. Le reçu de vente originale, un code d'authenticité, des photos ou des vidéos et les numéros de série sont requis pour la réclamation.

14

À la discrétion du fabricant, le service de garantie fournira une réparation du produit ou échangera l'appareil ou la pièce avec un nouveau ou un produit ou une pièce de fonction équivalente.

SOUTIEN À LA CLIENTÈLE

N'hésitez pas à contacter notre soutien à la clientèle au support@topgreencig.com si vous avez des questions ou inquiétudes sur le produit, son utilisation ou des défauts. Nous ferons de notre mieux de vous répondre dans deux (2) jours ouvrables après la réception de l'avis écrite.

www.topgreen-tech.com

© Topgreen Technology 2023



15