

Bedienungsanleitung für 'BL' Akkuträger 510er Gewinde (53 30 111)

Eigenschaften:

350mAh Akkukapazität

Micro USB Ladeanschluss

Stromspannung 3.6V

Passend für alle Kartuschen mit 510er-Gewinde

Anleitung:

1. Schrauben Sie die gefüllte 510er-Kartusche auf den Akku.
2. Nehmen Sie einen Zug durch das Mundstück, um den Akku zu aktivieren.
3. Während des Betriebs leuchtet das LED-Licht WEISS.

User Manual for 'BL' Battery 510 Thread (53 30 111)

Features:

350mAh battery capacity

Micro USB charging port

Power voltage 3.6V

Suitable for all cartridges with 510 thread

Instruction:

1. Screw the filled 510 cartridge onto the battery.
2. take a puff through the mouthpiece to activate the battery.
3. during operation, the LED light will turn WHITE.